



UWAGI :

1. Rozdzielnica typu Profile wg wytycznych firmy Moeller natynkowa, IP54
2. Aparaty oznakować symbolami montażowymi!
3. Na drzwiach rozdzielnicy umieścić symbol rozdzielnicy
4. Schemat główny wg. rys nr E415/1-10
5. Ochrona od porażen – szybkie wyłączenie w układzie sieci TNS ! wyliczniki różnicowo-prądowe

SKALA 1:10