



- UWAGI:
- WSZYSTKIE ZAWORY KULOWE ZAMONTOWAĆ POD SUFITEM
 - PODEJŚCIA INSTALACJI DO URZĄDZEŃ PROWADZIĆ W POSADZCE
 - WPUST PODŁOGOWY W POMIESZCZENIU CZYSZCZENIA MASZINY Z PODEJŚCIEM FI100
 - WPUSTY PODŁOGOWE W ŁAZIENKACH Z PODEJŚCIEM FI50
 - WSZYSTKIE ZAMONTOWANE MATERIAŁY MUSZĄ MIEĆ AKCEPTACJĘ ZAMAWIAJĄCEGO
 - ZAWÓR TERMOSTATYCZNY GRZEJNIKA PRZY UMYWALKACH KONTOWY, TAK ABY GŁOWICA TERMOSTATYCZNA SCHOWANA BYŁA PWZDŁUŻ GRZEJNIKA
 - PODEJŚCIA RUR C.O. DO GRZEJKA DOLNE, WYCHODZĄCE ZE ŚCIANY
 - PRZEJŚCIA RUR PRZEZ STROPY ZABESPIECZYĆ DO EI60
 - Pod sufitem znajdują się rury isniejącej instalacji c.o. - należy je oczyścić i pomalować. Nie można ich demontować.
 - Rury odprowadzające skropliny należy schować w bruzdzie ściennej i włączyć do kanalizacji pod umywalką

Temat:	Remont toalet w budynku WETiI		
Adres:	Gdańsk		
Inwestor:	Politechnika Gdańska		
adres inwestora:	80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12		
	Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki		
adres obiektu:	80-233 Gdańsk, ul. Siedlicka 1		
Opracowanie:			
Nazwa rysunku	RZUT SIÓDMEGO PIĘTRA -		Numer rys.
			S-08
Data:	Stadium:	Branża :	
06.2014	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	SANITARNA	