



UWAGI:

- WSZYSTKIE ZAWORY KULOWE ZAMONTOWAĆ POD SUFITEM
- PODEJŚCIA INSTALACJI DO URZĄDZEŃ PROWADZIĆ W POSADZCE
- WPUST PODŁOGOWY W POMIESZCZENIU CZYSZCZENIA MASZINY Z PODEJŚCIEM FI100
- WPUSTY PODŁOGOWE W ŁAZIENKACH Z PODEJŚCIEM FI50
- WSZYSTKIE ZAMONTOWANE MATERIAŁY MUSZĄ MIEĆ AKCEPTACJĘ ZAMAWIAJĄCEGO
- ZAWÓR TERMOSTATYCZNY GRZEJNIKA PRZY UMYWALKACH KONTOWY, TAK ABY GŁOWICA TERMOSTATYCZNA SCHOWANA BYŁA PWZDŁUŻ GRZEJNIKA
- PODEJŚCIA RUR C.O. DO GRZEJNIKA DOLNE, WYCHODZĄCE ZE ŚCIANY
- PRZEJŚCIA RUR PRZEZ STROPY ZABESPIECZYĆ DO EI60
- Pod sufitem znajdują się rury isniejącej instalacji c.o. - należy je oczyścić i pomalować. Nie można ich demontować.
- Rury odprowadzające skropliny należy schować w bruzdzie ściennej i włączyć do kanalizacji pod umywalką

Temat:	Remont toalet w budynku WETiI		
Adres:	Gdańsk		
Inwestor:	Politechnika Gdańska		
adres inwestora:	80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12		
	Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki		
adres obiektu:	80-233 Gdańsk, ul. Siedlicka 1		
Opracowanie:			
Nazwa rysunku	RZUT CZWARTEGO PIĘTRA -		Numer rys. S-05
Data: 06.2014	Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	Branża : SANITARNA	