



UWAGI :

1. Rozdzielnica typu Profile wg wytycznych firmy Moeller natynkowa, IP54
2. Aparaty oznakować symbolami montażowymi
3. Na drzwiach rozdzielnic umieścić symbol rozdzielnic
4. Schemat główny wg. rys nr E415/1-15
5. Ochrona od porażen – szybkie wyłączenie w układzie sieci TNS i wyłazniki różnicowo-prądowe

SKALA 1:10