

poziom 200

poziom 100

poziom 000


poziom-001

Projektowane rozdzielnice w piwnicy montować natynkowo. Lokalizacja wg rysunku nr IP093_43_PB_DR_0002

Projektowaną instalację powiązać z Głównym Wylącznikiem Prądu

Program SZR

	Q1	Q2
stan pracy normalnej	Z	O
stan pracy awaryjnej	O	Z

[illegible]